

SEMINARIO DVD SEPTIEMBRE 4/ 2004
BUSHERS ELECTRONICA
WWW.BUSHERS.COM
e-mail luis.bustamante@bushers.com

PROCEDIMEINTOS DE AJUSTE A MULTIZONA MODELOS VARIOS

AJUSTE A MULTIZONA LG

MODELO: DVD- 6812N 5812

1. Prender la unidad sin disco en la bandeja
2. Esperar a que aparezca en el display "NO DISC"
3. Oprima desde el control remoto la tecla "PAUSE" la secuencia 314159
4. Aparece en el display "CODE 11" O "FF"
5. Colocar el N° de la zona o "0" para multizona
6. Oprimir "PAUSE" en el control remoto y apague la unidad.

CAMBIO DE ZONA DVD 839 SAMSUNG

1. Conectar la unidad
2. Con el control remoto de la unidad, entrar al menú y cambiar el lenguaje del OSD, salir de este menú.
3. Colocar disco de un sistema que sabes que no lo va a reproducir, esperar a que saque la bandeja
4. Cerrar la bandeja sin el disco, y esperar a que el display diga NO DISC
5. Con el control remoto oprimir en orden R, CD, F, E. La bandeja se abre automáticamente
6. Colocar el disco y verificar que lo reproduce
7. Si no lo reproduce repetir el procedimiento de nuevo

CAMBIO DE ZONA SAMSUNG

MODELO: DVD V1000 para que funcione como multizona (zona 1 y 4)

Con el control remoto del DVD V1000

1. Encender el DVD y colocar un DVD que no va a leer
2. Aparece NO DISC en el DVD
3. Aparece el logo del DVD
4. Con el control remoto del equipo presionar la tecla SET UP
5. Del DVD SETUP MENU en OSD
6. Seleccionar ALT VIDEO OUT MODE cambiar a S-VIDEO

CAMBIO DE ZONA DVD M-103 SAMSUNG

Con el control remoto especial

1. Presionar la tecla T2
2. Presionar la tecla 76884 (aparece "04" en la esquina superior izquierda del TV)
3. Presionar la tecla 9 (aparece "09" en la esquina superior izquierda del TV)

Presionar OPEN y CLOSE en el control remoto del DVD V1000

1. Presione PLAY y STOP simultáneamente en el panel frontal por 5 segundos (objetivo. RESET el microprocesador)

Nota: la bandeja del DVD debe estar vacía (NO DISC)

2. Aparece pantalla INICIAL
3. Presione 4 en el control remoto para escoger el lenguaje en ESPAÑOL
4. Presione SET-UP en el control remoto
5. Cambiar el lenguaje a español de

1. MENU DEL LECTOR
2. MENU DEL DISCO
3. AUDIO

6. Presione SET-UP en el control remoto
7. En el panel frontal del reproductor debe aparecer NO DISC
8. Utilizando el control remoto especial presionar Repeat 768849 (espere 3 segundos)
9. En el control remoto presione Open/Close
10. En el control remoto presione Power
11. Encienda el DVD y haga pruebas con la unidad, no debe existir problema alguno.

PROCEDIMIENTO PARA CONVERTIR A MULTIZONA LOS HOME THEATER SAMSUNG

1. Encender el DVD.
2. Abrir y cerrar bandeja para que aparezca "NO DISC" en la pantalla.
3. Con el control remoto del DVD presionar "ENTER" 8, 4, 2, 6, 9, "ENTER"
4. La bandeja se abre y se debe ensayar con DVD'S zona 1 y 4.

CONVERTIR A MULTIZONA EL DVD V1000 Y V2200 (COMBO)

Con el control remoto del DVD V1000

1. Encender el DVD y colocar un DVD que no va a leer
2. Aparece NO DISC en el DVD
3. Aparece el logo del DVD
4. Con el control remoto del equipo presionar la tecla SET UP
5. Del DVD SET UP MENU en OSD
6. Seleccionar ALT VIDEO OUT MODE cambiar a S-VIDEO

Con el control remoto especial, para programar el V2200 utilizar T1 y únicamente realizar el procedimiento que continua:

1. Presionar la tecla T2 (T1 para DVD V2200)
 2. Presionar la tecla 76884 (aparece "04" en la esquina superior izquierda del TV)
 3. Presionar la tecla 9 (aparece "09" en la esquina superior izquierda del TV)
- Presionar OPEN y CLOSE en el control remoto del DVD V1000 o V2200 segun sea el caso.

CAMBIO DE ZONA PARA DVD AIWA MOD X-DV170 y XDV50

Procedimiento

1. El DVD debe estar apagado, con la tapa cerrada y sin disco dentro.
 2. Mire el panel frontal, no necesita control remoto.
 3. Oprima al tiempo los botones TOP MENU-MENU-OSD.
 4. En el display del DVD debe aparecer la palabra FACTORY.
 5. Un segundo después aparecerá la palabra OFF.
- El DVD ha que dado convertido a MULTIZONA.

Para pasarlo a zona 4 oprima al mismo tiempo la teclas FSKIP-BSKIP-POWER seguidamente aparecerá en el display ALL CLEAR.

MODELO: XD-DW5 XD-W1 (USA)

Este DVD no puede funcionar en multizona.

Para cambiarlo de zona siga las instrucciones siguientes usando el control remoto y sin disco dentro.

PARA PASARLO DE ZONA 4 A OTRA ZONA

1. Oprima POWER . Aparece NO DISC
2. Oprima STOP. Manufacturing setting code región 1-6.
3. Oprima con el control remoto el numero 8720 (UL USA) o el 8730 (LH LATINOAMERICA) y luego el numero de la zona deseada 1-6.

PARA PASARLO DE ZONA 1 A OTRA ZONA

1. Oprima POWER. Aparece NO DISC.
2. Oprima STOP.
3. Oprima con el control remoto el numero 8730 y luego 4 si desea que quede en esa zona o el numero de la zona que desee de la 1 a la 6.

MODELO: XD-D290 XD-DV370

1. Prender el equipo sin disco dentro hasta que aparezca NO DISC.
2. Desde el control remoto oprima la tecla PAUSE y el numero 314159
3. Aparece en el display CODDE
4. Desde el control remoto ingrese el numero de la zona 1-6
5. Desde el control remoto oprima la tecla PAUSE y apague la unidad.

MODELO: X-DV480

1. Prender el equipo sin disco dentro hasta que aparezca NO DISC.
2. Desde el control remoto oprima la tecla PAUSE y el numero 32292.
3. Aparece en el display CODDE
4. Desde el control remoto ingrese el numero de la zona 1-6
5. Desde el control remoto oprima la tecla PAUSE.
6. Presione POWER.

MODELO: XR-DV700

CAMBIO A MULTIZONA

1. Desconecte el XR-DV700 del tomacorriente.
2. Conecte el XR-DV700 al tomacorriente y a la vez presione el botón DVD/CD por aproximadamente 3 segundos. Se encienden todos los display.
3. Presionar aproximadamente 3 segundos los botones ENTER Y FFD (FAST FORWARD>>). En la pantalla aparecerá la palabra FACTORY. El XR-DV700 queda ajustado a multizona.

RETORNO A ZONA 4

1. Desconecte el XR-DV700 del tomacorriente.
2. Conecte el XR-DV700 al tomacorriente y a la vez presione el botón DVD/CD por aproximadamente 3 segundos. Se encienden todos los display.
3. Presionar aproximadamente 3 segundos los botones ENTER Y RWD (REWIND<<). En la pantalla aparecerá la palabra ALL CLEAR. El XR-DV700 queda ajustado a zona 4.

PROCEDIMIENTO PARA CONVERTIR A MULTIZONA DVD:

Pioneer DV(L)-505, Pioneer DV-606D, Pioneer DVL-909Ç Pioneer DVL-91, Pioneer DV-K101

1. Encienda la unidad sin insertar disco. En el display aparecerá: "NO DISC".
 2. En el control remoto, presione "MENU"
 3. En la pantalla del TV aparecerá "OSD"
 4. Presione "1" en el remoto para seleccionar "Initial"
 5. Presione "DISPLAY" en el remoto.
 6. Verá el código de región actual de la lectora.
 7. Presione "CONDITION" en el control remoto.
 8. Presione 1, 2, 3, 4, 5 or 6 dependiendo del código de región deseado.
 9. En la pantalla del TV aparecerá:
OSD Region: 1 (ó Region 2 ó Region 3 ...etc.)
Ver: 1.036/8
AVI: 3.31
 10. Presione "MENU" en el control remoto para confirmar los cambios.
-